

Установка HD 78

1



Этот инструмент вам необходим при установке:

Сверло- 6мм, 8.5мм, 11мм.

Ключ 13x17

Дрель и герметик, иногда резиновый молоток



Отметьте на кабине стрелками места отверстий, там уже есть заводская отштамповка, позже вам пригодятся эти метки для ориентирования при сверлении обтекателя.



В начале засверлите отверстия сверлом 6мм. (не нажимайте сильно, чтобы не повредить внутреннюю обшивку кабины)



Далее сверлом 11 мм рассверлите полученные отверстия. (не нажимайте сильно, чтобы не повредить внутреннюю резьбу на закладных деталях, которые уже установлены внутри кабины)





Заполните отверстия герметиком и установите крепление



Так выглядит правильно установленный крепёж.



Аналогично и с другой стороны кабины



При установке обтекателя на верх, обязательно воспользуйтесь помощью напарника, что бы не оцарапать кабину машины.



Засверлите обтекатель ориентируясь по оставленным в начале меткам (помните?) крепление уже внутри.



Теперь не сильно притяните обтекатель к крепежу



Засверлите задний крепёж (лучше изнутри, не ошибётесь точно, только не повредите резьбу в крепеже!)



Затяните все места крепления обтекателя , но вначале посмотрите визуальюно ровно ли закреплён он на машине.



Вы молодец, теперь можно получать удовольствие от результата

Наши реквизиты:

603107. г.Нижний Новгород

ул. Ларина 23 тел 89109099104

Московское шоссе 380 тел.89534156277

Факс: 8(831)4667248

e-mail: obtekatel@mail.ru

http: www.obtekatel.ru

8 9103875000

