

Инструкция по установке обтекателя Sollers Argo, Jac 35



Комплектация



Фото 1



Фото 2

1. Четыре металлических кронштейна прикрутить винтами M8 x 20 (8 шт) соответственно их маркировке с усилием 15 Н*м к штатным местам крепления на крыше кабины (фото. 1)

2. Установить резиновый уплотнитель на обтекатель по месту его прилегания к крыше автомобиля (фото. 2)

3. Установить обтекатель на крышу автомобиля, совместив отверстия на обтекателе с отверстиями в металлических кронштейнах. (фото. 3)

4. При помощи винтов M8 x 20 (4 шт) закрепить обтекатель через пластиковые шайбы R18 и затянуть ключом шестигранником с усилием 10 Н*м (фото. 4)

5. Через первые 100 км пробега проверить протяжку всех резьбовых соединений и при необходимости затянуть.



Фото 3



Фото 4